

## Installations- und Betriebsanleitung

abalight LED Büroleuchte HOMECE

### Vor der Inbetriebnahme

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Alle Anweisungen müssen sorgfältig befolgt werden. **Einbau und Montage der Leuchte dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.** Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Prüfen Sie die Leuchte vor der Installation auf Transportschäden und nehmen Sie sie im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

### Anwendungsbereich

Die LED Büroleuchte HOMECE ist eine Stehleuchte und ausschließlich für den Innenbereich auf ebenem Grund vorgesehen. Verwenden Sie die Leuchte nicht in Feuchträumen. Dort kann Wasser in der Leuchte sowie im LED Treiber kondensieren und zu Fehlfunktionen oder Kurzschlüssen führen. Der Bereich für die Umgebungstemperatur beträgt -20 bis +45° C.

### Lieferumfang

- abalight LED Büroleuchte HOMECE inkl. Treiber
- Montagematerial
- Installations- und Betriebsanleitung

### Produktmerkmale und Produktvarianten

Die abalight LED Büroleuchte HOMECE verfügt über ein Gehäuse aus Aluminium mit passivem Thermomanagement, welches für eine ausreichende Wärmeableitung sorgt.

Sie ist auf Wunsch auch in anderen Lichtfarben lieferbar.

Alle weiteren technischen Merkmale und Daten bezüglich der LED Büroleuchte HOMECE sind dem Leuchten-Datenblatt zu entnehmen und nach Bauabschluss in der Baudokumentation zusammen mit dieser Installations- und Betriebsanleitung zu hinterlegen.



Abb. 1 - LED Büroleuchte HOMECE



Abb. 2 - Zubehör



Abb. 3 – Anschrauben des Standfußes

## Installation

1. Den Fuß mit 3 Schrauben am unteren Teil der Säule befestigen
2. Den Stecker verbinden und den oberen Teil der Säule auf den unteren aufstecken, sowie mit 2 Schrauben befestigen
3. Die elektrische Steckverbindung zwischen Kopf und Säule schließen
4. Den Kopf auf die Säule aufstecken
5. Die Blende von der Oberseite des Kopfes entfernen (Abb. 6)
6. Den Kopf mit 3 Schrauben und den Sprengringen an der Säule befestigen (Abb. 5)
7. Die Blende wieder am Kopf montieren (Abb. 6)
8. Auf sicheren Stand der Leuchte auf ebenem Grund achten, Verletzungsgefahr durch kippende Leuchte!
9. Leuchte mit der beiliegenden Leitung (Kaltgerätestecker) in Betrieb nehmen

## Lagerung, Wartung und Pflege

Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Lagertemperatur beträgt -20 bis +80° C. Schützen Sie die Produkte vor Feuchtigkeit. Trennen Sie die Produkte vor dem Reinigen von anderen Komponenten und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Fordern Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln eine gesonderte Herstellerinformation an.

## Entsorgungshinweise

abalight LED Leuchten und LED Treiber sind RoHS konform, gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden.

## Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

## Referenzen / Verweise

Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.abalight.de](http://www.abalight.de).



Abb. 4 – Aufstecken des Kopfes



Abb. 5 – Befestigen des Kopfes



Abb. 6 – Blende

abalight GmbH  
Daruper Straße 2  
D-48727 Billerbeck

Tel. +49 (0) 2543-218898-0  
Fax +49 (0) 2543-218898-19  
[info@abalight.de](mailto:info@abalight.de)

[www.abalight.de](http://www.abalight.de)  
[facebook.com/abalight](https://facebook.com/abalight)

**abalight**  
lichtinnovationen

**läpke**  
**STORELIGHTS** 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**